

Serviços de Rede Local


Prof: Jefferson Brandão



# Roteamento Estático CISCO


É o roteamento direto entre roteadores sem nenhum tipo de protocolo.

Vamos montar o seguinte cenário:





#### Vamos acessar o Router0





Router>enable

Router#conf t

Configurando a rede interna

Router(config)#int g 0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.25



Configurando a rede externa

Router(config-if)#int g 0/1

Router(config-if)#no shutdown


Router(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.255

Estamos usando uma máscara de sub-rede /30 entre os roteadores, para segurança e para evitar o desperdício de IPs.

Router(config-if)#exit



#### Vamos acessar o Router1





Router>enable

Router#conf t

Configurando a rede interna

Router(config)#int g 0/0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.25



Configurando a rede externa

Router(config-if)#int g 0/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.255.252

Router(config-if)#end

Router#ping 200.200.200.1

Nesse momento podemos dar um ping até o outro roteador, mas não na próxima rede.



Retorne ao Router0 para definir o roteamento

Router#conf t

Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.200.2

Os parâmetros passados são: rede destino, máscara, salto (next hop)



Retorne ao Router1 para definir o roteamento

Router#conf t

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 200.200.1

Router(config)#exit

Router#ping 192.168.0.1



Configure as estações de trabalho com os respectivos IPs de suas redes.



